

Achtung:

Achten Sie darauf, dass Sie vor dem Abschalten den Heizlüfter zum Abkühlen auf der Lüfter Stufe (gem. Bild rechts) ca. 2 min laufen lassen. Ansonsten kann der Überhitzungsschutz ausgelöst werden und muss durch manuelles betätigen vom RESET wieder aktiviert werden. (gem. Beschreibung unten)



HINWEIS!

Problem:

1. Heizstäbe werden nicht mehr warm. (Ventilator dreht)
 - a. Stecker aus der Steckdose ziehen
 - b. Mit einem passenden, spitzen Gegenstand in die mit dem Pfeil angezeigte Öffnung und drücken bis ein kleiner Klick vernommen werden kann. (Über „RESET“)