



Sonnenkönig of Switzerland

Industriering 9
D-86675 Buchdorf
Tel: 0180 500 64 35
Olensbachstrasse 9–15
CH-9631 Ullsbach
Tel. +41 58 611 60 00

Info@sonnenkoenig.ch
www.sonnenkoenig.ch

Spezifikationen | Spécifications

Betriebstemperatur -10 °C bis 45 °C
Umgebungsfeuchtigkeit <90%
Akku Leistung 500 mAh/5V
Spannung DC 2700V

Température de fonctionnement -10 °C à 45 °C
Humidité ambiante <90 %
Capacité de la batterie 500 mAh/5V
Tension DC 2700V

Anleitung | Instructions

Akku laden

Schließen Sie das USB-Ladekabel an den Moskitoschläger und das Ladegerät an. Die Anzeige leuchtet rot und wechselt zu grün, wenn der Akku voll ist. Ladezeit: 1–2 Stunden.

Vor erster Nutzung

Laden Sie das Gerät für 1–2 Stunden.

Mücken bekämpfen

Schieben Sie den Schalter auf „I“. Die Betriebsanzeige leuchtet und das Drahtnetz wird unter Spannung gesetzt. Treffen Sie die Mücke, um sie zu vernichten. Achtung: Drahtnetz bleibt kurzzeitig unter Spannung, nicht berühren!

UV-Licht-Modus

Schalten Sie auf ☀ Das UV-Licht leuchtet, um Mücken anzulocken, die dann durch das Hochspannungsnetz vernichtet werden.

Für den automatischen UV-Modus den Schläger am Strom lassen.

Nutzungsdauer

In der Position „I“ reicht eine volle Ladung für ca. 10 Tage

Chargement de la batterie

Connectez le câble USB au raquette anti-moustique et au chargeur. Le voyant devient rouge et passe au vert une fois la batterie pleine. Temps de charge: 1 à 2 heures.

La première utilisation

Chargez l'appareil pendant 1 à 2 heures.

Éliminer les moustiques

Placez l'interrupteur sur la position «I». Le voyant s'allume et le filet est sous haute tension.

Frappez le moustique pour l'éliminer.

Attention : le filet reste brièvement sous tension, ne pas toucher!

Mode lumière UV

Placez l'interrupteur sur ☀ La lumière UV s'allume pour attirer les moustiques, qui sont ensuite éliminés par le filet à haute tension. Pour le mode UV automatique, laissez la raquette branchée.

Durée d'utilisation

En position «I», une charge complète permet d'environ 10 jours.

Hinweise | Remarques

Wenn das Gerät in Betrieb ist, steht das Metallnetz unter Hochspannung. Nicht anfassen oder mit Metall berühren. Geben Sie es nicht als Spielzeug an Kinder. Nicht in der Nähe von entzündbaren Gasen oder Flüssigkeiten verwenden. Reiben Sie keine elektrischen Gegenstände über das Netz. Schalten Sie das Gerät auf "OFF", wenn es nicht verwendet wird. Trocken lagern, um Schäden zu vermeiden.

Nicht mit Wasser waschen oder mit einem nassen Tuch abwischen. Laden Sie das Gerät, wenn der Akku leer ist. Nicht während des Ladens verwenden. Laden Sie es alle drei Monate für mindestens 4 Stunden, wenn es länger nicht benutzt wird. Nicht auf harte Gegenstände schlagen, um das Metallnetz nicht zu beschädigen. Nur für den Innenbereich geeignet. Nicht in Getreidespeichern oder Tierställen verwenden.

Lorsque l'appareil est en marche, le réseau métallique est sous haute tension. Ne pas toucher ni entrer en contact avec du métal. Ne le donnez pas comme jouet aux enfants. Ne pas utiliser à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Ne frottez aucun objet électrique sur le réseau. Éteignez l'appareil en position "OFF" lorsqu'il n'est pas utilisé. Rangez-le dans un endroit sec pour éviter les dommages. Ne le lavez pas à l'eau et ne l'essuyez pas avec un chiffon humide. Rechargez l'appareil lorsque la batterie est vide. Ne pas l'utiliser pendant la charge. Rechargez-le tous les trois mois pendant au moins 4 heures s'il n'est pas utilisé pendant une longue période. Ne frappez pas d'objets durs pour ne pas endommager le réseau métallique. Convient uniquement pour un usage en intérieur. Ne pas utiliser dans des silos à grains ou des étables.