

Montage Rohrstütze Maulwurf



Rohrstütze auf die benötigte Höhe nivellieren und mit Hilfe der beiden mitgelieferten Armierungseisen auf der Unterarmierung befestigen.



Installationsrohre einführen und fixieren. Die Rohrstütze anschliessend mit Bauschaum füllen.



Nach dem Betonieren den Bauschaum entfernen und die Rohre an die gewünschte Position führen.



Die Rohrstütze mit Unterlagsboden füllen oder anderweitig dämmen.