


Ce produit est un accessoire connecté qui nécessite au préalable l'achat et l'installation du pack de démarrage et de prises, d'interrupteurs (avec option variateur) et/ou de micromodules d'éclairage connectés Arteor with Netatmo.

### Composition du pack :

Commande  
d'éclairage sans fil




Adhésif


Bande de fréquences : 2,4 à 2,4835 GHz

Niveau de puissance : < 100 mW


### Fixez la commande sans fil sur le support Arteor




1




2



L'adhésif permet de maintenir temporairement la commande sans fil sur le support





3



Installez la plaque de finiton  
(\*) non fournie

## Remplacement de la pile



Pile lithium  
CR 2032  
3 V

## Installez la commande d'éclairage sans fil

Pour associer la commande sans fil pour éclairages et appareils électriques à votre installation connectée, il est recommandé de suivre les instructions :

- depuis l'**application Legrand Home + Control** (section **Paramètres/Ajout de nouveau produit**)
- ou consulter les guides et notices d'utilisation sur **www.legrand.ch** dans le **E.Catalogue**.



LEGRAND (Suisse) SA  
Industriestrasse 25  
CH-5033 Buchs

## DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné,  
**Legrand**


déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice sont conformes  
à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :  
**www.legrandoc.com**

Enthält ein vernetztes Produkt, für das zunächst das Starterpaket, sowie Steckdosen, Schalter (mit Dimmer-Option) und/oder vernetzte Beleuchtungs-Mikromodule der Serie Arteor mit Netatmo installiert werden müssen.

**Verpackungsinhalt:**


Funk-Wandsender  
für Beleuchtung



Doppelseitiges Klebeband

Frequenzband: 2,4 bis 2,4835 GHz  
Leistungspegel: < 100 mW


**Befestigen Sie den Wandsender an der Befestigungsplatte**



Das Doppelseitige Klebeband hält vorübergehend den Wandsender an der Befestigungsplatte fest. Nun kann die Befestigungsplatte montiert werden.

Jetzt kann die Rahmenplatte aufgesteckt werden  
(\*)Nicht im Lieferumfang enthalten

## Batterieaustausch



## Installation des Funk-Wandsender für Beleuchtung

Zum Hinzufügen dieses Funk-Produkts zu Ihrer vernetzten Installation folgen Sie den Anweisungen:

- in der App **Legrand Home + Control** (Abschnitt **Einstellungen/Neues Produkt hinzufügen**)
- Oder Sie können alle Bedienungsanleitungen und Gebrauchsanweisungen unter **[www.legrand.ch](http://www.legrand.ch)** im E-Katalog finden.



LEGRAND (Schweiz) AG  
Industriestrasse 25  
CH-5033 Buchs

## VEREINFACHTE **EU**-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Unterzeichner,

**Legrand**

erklärt, dass das in dieser Anleitung genannte funkgesteuerte Elektrogerät  
der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Den vollständigen Wortlaut der EU-Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Website:

**[www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)**