

Installation & Montage

- 1 Öffnen Sie die Plejd App und wählen Sie **Gerät hinzufügen**.
- 2 Drücken Sie eine beliebige Taste am WPH-01, um es zu aktivieren (60 Sekunden lang aktiv). Wählen Sie das Gerät in der App aus und folgen Sie den Installationsschritten.
- 3 Schrauben Sie die Mittelplatte ab und entfernen Sie diese. Befestigen Sie das WPH-01 mit Klebeband oder Schrauben.
Für klebeband: Prüfen Sie zunächst die Reichweite, indem Sie die Funktionalität von dem vorgesehenen Standort aus testen, bevor Sie das WPH-01 mit dem Klebeband befestigen.
- 4 Montieren Sie den Abdeckrahmen. Befestigen Sie die Mittelplatte und klicken Sie den gewünschten Wippschalter in Position.