




DE

SLS-Schalter für Hutschiene
(selektiver Hauptleitungsschutzschalter,
SHA-Schalter)

Montage und
Bedienungsanleitung

HTN 5... (1P + N)
HTN 6... (3P + N)

Garantie

DE

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der
Hager Vertriebs GmbH bzw. die gesetzliche Regelung.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Bei Nichtbeachtung der Installationshinweise
können Brand oder andere Gefahren entstehen.
Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen
nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen !

Bedienung

Das manuelle Ein- und Ausschalten erfolgt über
den Betätigungshebel je Phase.

Die SLS- Schalter sind zusätzlich mit einer vom
Betätigungsmechanismus unabhängigen eindeutig
ablesbaren Kontaktstellungsanzeige ausges-
tattet:



Grün: Ausgeschaltet






Eingeschaltet



Rot:


Bestimmungsgemäße Verwendung

SLS-Schalter sind zum Schutz von installierten
elektrischen Leitungen in Gebäuden gegen
Überströme, zum Trennen von
Verbraucheranlagen und zur Sicherstellung
einer entnehmbaren Leistung in einem weiten
Temperaturbereich bestimmt.
Sie sind für die Bedienung durch Laien und für
den wartungslosen Einsatz gebaut.




Anschluss






Verschieben von Kundenstellung auf VNB-Stellung (SLS ausgeschaltet)



Austauschen des Multifunktionsverschlusses (Ersatzteil HZT551 “1P+N” / HZT561 “3P+N”)



Sperrteil HZT532 (1P+N = 1x HZT532 / 3P+N = 2x HZT532)

